

§ 5 BBV

BBV - Baubemessungsverordnung

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

Die Baumassenzahl (BMZ) gibt das Verhältnis des Bauvolumens zur Nettogrundfläche nach folgender Formel an:

$$\begin{aligned} \text{Baumassenzahl} &= \frac{\text{Bauvolumen}}{\text{Nettogrundfläche}} \\ &= 100 \times \frac{\text{BAV}}{\text{NGF}} \end{aligned}$$

In Kraft seit 25.06.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at